

A) Nastavitve za elektronsko ključavnico C-Lock 3000+ (8 uporabniških šifer)

1. Pred uporabo oziroma preizkusom delovanja zamenjajte kombinacije-šifre, ki so 0000 z Vašimi šiframi !
2. Po tretjem napačnem vnosu se ključavnica izključi-blokira za čas 60 sekund ! Po 60 s začne zopet delovati.
3. Začetna nastavljena kombinacija-šifra za vpis Upravnikove kombinacije-šifre je 00000000.
4. Na začetne nastavitve se vrnete, če držite sklenjena kontakta **RESET**, nato za trenutek pritisnete **tipko ***, ter počakate vsaj **5 sekund** (oz. na 2 dolga piska). Šele po 2 piskih razklenete kontakta **RESET**. Za resetiranje uporabite kovanec ali majhen ploščat izvijač. **Uporabniško kombinacijo-šifro izbrišete tako, da zanjo vnesete vrednost 0000.**
5. Kontakta **RESET** na ploščici sklenete tudi v primeru, ko ste pozabili Upravnikovo kombinacijo-šifro.
6. Ko sta 9V bateriji izpraznjeni (več kot 70%), Vas ključavnica opozori. Tedaj sveti rdeča lučka (led dioda).

Primer 1a) Prva sprememba Upravnikove kombinacije - spreminjanje Upravnikove šifre (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **220515**

1. Pritisnemo: * (Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre.)
2. Pritisnemo: **0** (Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **00000000** (Začetna Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **220515** (Nova Upravnikova kombinacija-šifra.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **220515** in pritisnemo #

Primer 1b) Ponovna sprememba Upravnikove kombinacije - spreminjanje Upravnikove šifre (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti novo Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **40030010**, ki jo bomo uporabili za **Primer 2 in Primer 3**.

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **0** (Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **220515** (Stara Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **40030010** (Nova Upravnikova kombinacija-šifra.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **40030010** in pritisnemo #

Primer 2) Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 1 (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: **330515**

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **1** (Zap. št. Uporabniške kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **40030010** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **330515** (Uporabniška kombinacija-šifra pod zap. št. 1.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **330515** in pritisnemo #

Primer 3) Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 2 (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: **610510**

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **2** (Zap. št. Uporabniške kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **40030010** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **610510** (Uporabniška kombinacija-šifra pod zap. št. 2.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **610510** in pritisnemo #

POZOR ! Opisana sta le primera za vstavljanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 1 in Uporabniške kombinacije-šifre pod zap.št. 2. Na enak način vstavimo tudi vse ostale Uporabniške kombinacije-šifre in to vse do zadnje pod zap. št. 7.

4) Zakasnitev vklopa vrat – oziroma čez koliko časa po pritisku na # se vrata odklenejo

Želimo nastaviti Zakasnitev vklopa vrat, ki naj bo **1 sekundo**. (Začetna nastavitve je **0 sekunde**.)

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **8**
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **4 0 0 3 0 0 1 0** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **1** (Zakasnitev vklopa vrat je $1 * 1 \text{ s} = \mathbf{1 \text{ sekundo}}$.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava Zakasnitve vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Zakasnitve vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

5) Trajanje vklopa vrat – oziroma koliko časa so vrata odklenjena

Želimo nastaviti Trajanje vklopa vrat, ki naj bo **2 sekundi**. (Začetna nastavitve je **1 sekunda**.)

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **9**
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **4 0 0 3 0 0 1 0** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **2** (Trajanje vklopa vrat je $2 * 1 \text{ s} = \mathbf{2 \text{ sekundi}}$.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava Trajanja vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Trajanja vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

OPOMBA:

Pri modelu elektronske ključavnice za dvoje vrat velja: Prva polovica uporabniških šifer je vezana na prva vrata, druga polovica uporabniških šifer pa je vezana na druga vrata.

Upravnikova šifra pod zap. št. 0 => odklepa prva vrata
Uporabniška šifra pod zap. št. 1 => odklepa prva vrata
Uporabniška šifra pod zap. št. 2 => odklepa prva vrata
Uporabniška šifra pod zap. št. 3 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 4 => odklepa druga vrata
Uporabniška šifra pod zap. št. 5 => odklepa druga vrata
Uporabniška šifra pod zap. št. 6 => odklepa druga vrata
Uporabniška šifra pod zap. št. 7 => odklepa druga vrata

B) Nastavitve za elektronsko ključavnico C-Lock 3000+ (40 uporabniških šifer)

1. **Pred uporabo oziroma preizkusom delovanja zamenjajte kombinacije-šifre, ki so 0000 z Vašimi šiframi !**
2. Po tretjem napačnem vnosu se ključavnica izključi-blokira za čas 60 sekund ! Po 60 s začne zopet delovati.
3. **Začetna nastavljena kombinacija-šifra za vpis Upravnikove kombinacije-šifre je 00000000.**
4. Na začetne nastavitve se vrnete, če držite sklenjena kontakta **RESET**, nato za trenutek pritisnete **tipko ***, ter počakate vsaj **5 sekund** (oz. na 2 dolga piska). Šele po 2 piskih razklenete kontakta **RESET**. Za resetiranje uporabite kovanec ali majhen ploščat izvijač. **Uporabniško kombinacijo-šifro izbrišete tako, da zanjo vnesete vrednost 0000.**
5. **Kontakta RESET na ploščici sklenete tudi v primeru, ko ste pozabili Upravnikovo kombinacijo-šifro.**
6. **Ko sta 9V bateriji izpraznjeni (več kot 70%), Vas ključavnica opozori. Tedaj sveti rdeča lučka (led dioda).**

Primer 1a) Prva sprememba Upravnikove kombinacije - spreminjanje Upravnikove šifre (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **220 515**

1. Pritisnemo: *****
2. Pritisnemo: **00** (Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **00000000** (Začetna Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **220515** (Nova Upravnikova kombinacija-šifra.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **220515** in pritisnemo **#**

Primer 1b) Ponovna sprememba Upravnikove kombinacije - spreminjanje Upravnikove šifre (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti novo Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **400 300 10**, ki jo bomo uporabili za **Primer 2 in Primer 3**.

1. Pritisnemo: *****
2. Pritisnemo: **00** (Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **220515** (Stara Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **40030010** (Nova Upravnikova kombinacija-šifra.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **40030010** in pritisnemo **#**

Primer 2) Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 1 (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: **330 515**

1. Pritisnemo: *****
2. Pritisnemo: **01** (Zap. št. Uporabniške kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **40030010** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **330515** (Uporabniška kombinacija-šifra pod zap. št. 1.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **330515** in pritisnemo **#**

Primer 3) Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 2 (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: **610 510**

1. Pritisnemo: *****
2. Pritisnemo: **02** (Zap. št. Uporabniške kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **40030010** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **610510** (Uporabniška kombinacija-šifra pod zap. št. 2.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **610510** in pritisnemo **#**

POZOR ! Opisana sta le primera za vstavljanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 01 in Uporabniške kombinacije-šifre pod zap.št. 02. Na enak način vstavimo tudi vse ostale Uporabniške kombinacije-šifre in to vse do zadnje pod zap. št. 39.

4) Zakasnitev vklopa vrat – oziroma čez koliko časa po pritisku na # se vrata odklenejo

Želimo nastaviti Zakasnitev vklopa vrat, ki naj bo **1 sekundo**. (Začetna nastavev je **0 sekunde**.)

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **51**
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **4 0 0 3 0 0 1 0** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **1** (Zakasnitev vklopa vrat je $1 * 1 \text{ s} = \mathbf{1 \text{ sekundo}}$.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava Zakasnitve vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Zakasnitve vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

5) Trajanje vklopa vrat – oziroma koliko časa so vrata odklenjena

Želimo nastaviti Trajanje vklopa vrat, ki naj bo **2 sekundi**. (Začetna nastavev je **1 sekunda**.)

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **52**
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **4 0 0 3 0 0 1 0** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **2** (Trajanje vklopa vrat je $2 * 1 \text{ s} = \mathbf{2 \text{ sekundi}}$.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava Trajanja vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Trajanja vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

OPOMBA:

Pri modelu elektronske ključavnice za dvojne vrata velja: Prva polovica uporabniških šifer je vezana na prva vrata, druga polovica uporabniških šifer pa je vezana na druga vrata.

Upravnikova šifra pod zap. št. 0 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 1 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 2 => odklepa prva vrata

...

Uporabniška šifra pod zap. št. 18 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 19 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 20 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 21 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 22 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 23 => odklepa druga vrata

...

Uporabniška šifra pod zap. št. 38 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 39 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod zap. št. 40 => odklepa druga vrata

C) Nastavitve za elektronsko ključavnico C-Lock 3000+ (100 uporabniških šifer)

1. Pred uporabo oziroma preizkusom delovanja zamenjajte kombinacije-šifre, ki so 0000 z Vašimi šiframi !
2. Po tretjem napačnem vnosu se ključavnica izključi-blokira za čas 60 sekund ! Po 60 s začne zopet delovati.
3. Začetna nastavljena kombinacija-šifra za vpis Upravnikove kombinacije-šifre je 00000000.
4. Na začetne nastavitve se vrnete, če držite sklenjena kontakta **RESET**, nato za trenutek pritisnete **tipko ***, ter počakate vsaj **5 sekund** (oz. na 2 dolga piska). Šele po 2 piskih razklenete kontakta **RESET**. Za resetiranje uporabite kovanec ali majhen ploščat izvijač. **Uporabniško kombinacijo-šifro izbrišete tako, da zanjo vnesete vrednost 0000.**
5. Kontakta **RESET** na ploščici sklenete tudi v primeru, ko ste pozabili Upravnikovo kombinacijo-šifro.
6. Ko sta 9V bateriji izpraznjeni (več kot 70%), Vas ključavnica opozori. Tedaj sveti rdeča lučka (led dioda).

Primer 1a) Prva sprememba Upravnikove kombinacije - spreminjanje Upravnikove šifre (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **220515**

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **00** (Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **00000000** (Začetna Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **220515** (Nova Upravnikova kombinacija-šifra.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **220515** in pritisnemo #

Primer 1b) Ponovna sprememba Upravnikove kombinacije - spreminjanje Upravnikove šifre (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti novo Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **40030010**, ki jo bomo uporabili za **Primer 2 in Primer 3**.

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **00** (Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **220515** (Stara Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **40030010** (Nova Upravnikova kombinacija-šifra.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **40030010** in pritisnemo #

Primer 2) Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 1 (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: **330515**

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **01** (Zap. št. Uporabniške kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **40030010** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **330515** (Uporabniška kombinacija-šifra pod zap. št. 1.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **330515** in pritisnemo #

Primer 3) Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 2 (4 do 8 mestne)

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: **610510**

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **02** (Zap. št. Uporabniške kombinacije-šifre.)
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **40030010** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **610510** (Uporabniška kombinacija-šifra pod zap. št. 2.)
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **610510** in pritisnemo #

POZOR ! Opisana sta le primera za vstavljanje Uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 01 in Uporabniške kombinacije-šifre pod zap.št. 02. Na enak način vstavimo tudi vse ostale Uporabniške kombinacije-šifre in to vse do zadnje pod zap. št. 97.

4) Zakasnitev vklopa vrat – oziroma čez koliko časa po pritisku na # se vrata odklenejo

Želimo nastaviti Zakasnitev vklopa vrat, ki naj bo **1 sekundo**. (Začetna nastavitve je **0 sekunde**.)

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **9 8**
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **4 0 0 3 0 0 1 0** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **1** (Zakasnitev vklopa vrat je $1 * 1 \text{ s} = \mathbf{1 \text{ sekundo}}$.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava Zakasnitve vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Zakasnitve vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

5) Trajanje vklopa vrat – oziroma koliko časa so vrata odklenjena

Želimo nastaviti Trajanje vklopa vrat, ki naj bo **2 sekundi**. (Začetna nastavitve je **1 sekunda**.)

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: **9 9**
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **4 0 0 3 0 0 1 0** (Upravnikova kombinacija-šifra.)
5. Pritisnemo: **#**
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **2** (Trajanje vklopa vrat je $2 * 1 \text{ s} = \mathbf{2 \text{ sekundi}}$.)
8. Pritisnemo: **#**

Če je bila zamenjava Trajanja vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Trajanja vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

OPOMBA:

Pri modelu elektronske ključavnice za dvojne vrata velja: Prva polovica uporabniških šifer je vezana na prva vrata, druga polovica uporabniških šifer pa je vezana na druga vrata.

Upravnikova šifra pod pod zap. št. 0 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 1 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 2 => odklepa prva vrata

...

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 48 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 49 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 50 => odklepa prva vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 51 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 52 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 53 => odklepa druga vrata

...

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 97 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 98 => odklepa druga vrata

Uporabniška šifra pod pod zap. št. 99 => odklepa druga vrata